

Комплект стоек для установки фона



Комплект поставки (PBG-010):

- а) 2-х секционная стойка от 175 см до 310 см – 2 шт.
- б) Сборные цанги – 2 шт.
- в) Ручка для сматывания/разматывания фона – 1 шт.

Сборка и установка комплекта

1. Извлеките из коробки обе стойки, цанги и ручку.
2. Поставьте стойки на выбранное место, надежно закрепив ножки стоек.
3. Вставить цанги в трубу-основание фона* с обеих сторон, как показано на рис. 1
4. Наденьте полученную конструкцию (фон с цангами) на обе стойки, как показано на рис. 2, таким образом, чтобы пазы в цангах совпали с направляющими на верхних окончаниях стоек.
5. Вращая против часовой стрелки зажимы на стойках (рис. 3), освободите 2-ю секцию стоек, установите требуемую высоту расположения фона, закрепите конструкцию, вращая зажимы по часовой стрелке.
6. Вращая ручку, закрепленную в цангу, имеющую соответствующий крепеж (рис. 4), в ту или иную стороны, сматываете или разматываете фон.

* Фон должен быть закреплен на картонной или алюминиевой трубе-основании, в комплект поставки фона не входит.
Рекомендуем использовать тканевые фоны PBG-3060 и PBG-2630.

