

Инструкция по эксплуатации штатива Rekam Tripod RT-L38



Подготовка штатива к работе:

1. Достаньте штатив из упаковки.
2. Освободите замки телескопических ножек.
3. Выдвиньте штативные ножки на требуемую длину и зафиксируйте с помощью замков.
4. Установите камеру на штативную площадку и зафиксируйте ее с помощью винта, расположенного с обратной части площадки.
5. Установите площадку с зафиксированной на ней камерой на штативную головку и зафиксируйте ее с помощью зажима, расположенного на штативной головке.
6. Отрегулируйте и зафиксируйте положение камеры с помощью механизмов регулировки и зажимов, расположенных на штативной головке.
7. При необходимости, воспользуйтесь жидкостным индикатором уровня, расположенным на штативной головке для установки штатива в горизонтальное положение.

Хранение и транспортировка:

1. Храните штатив в собранном положении вертикально.
2. Необходимо периодически протирать узлы, детали и соединения штатива от грязи, пыли, и влаги.
3. При транспортировке используйте сумку-чехол, которая входит в комплект штатива, не допускайте механических повреждений, ударов.