



Комплект галогенных осветителей Light KIT Q-26K3/220

Инструкция по эксплуатации

ver. LE1206.IH.001





Инструкция по эксплуатации

Галогенный осветитель HaloLight 1000

Содержание

- 1. До начала использования осветителя.
- 2. Описание прибора.
- Комплектация.
- 4. Работа с осветителем.
- 5. Спецификация
- 6. Хранение и уход.
- 7. Устранение неисправностей.

1. До начала использования

- 1. Мы благодарим Вас за приобретение данного осветительного прибора! Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации в целях безопасной и эффективной работы.
- 2. Настоятельно избегать тряски и передвигать прибор, когда он включен, т.к. в этом случае Вы можете повредить галогенную лампу.
- 3. Подключайте только к исправной, заземленной розетки.
- 4. Присоединяйте и отсоединяйте любые аксессуары только после того, как осветитель выключен и лампа остыла.

2. Описание прибора

Light KIT разработан для цифровой и традиционной фотографии при искусственном свете для пленок типа В (цветовая температура 3200К). Light KIT использует кварцевую галогенную лампу, выключатель находится на проводе питания. Конструкция держателя патрона предусматривает изменение угла освещения с помощью плавного перемещения патрона относительно рефлектора (см. Рис. 1).

3. Комплектация

1.	Стойка	3шт.
2.	Патрон	3шт.
3.	Рефлектор	3шт.
4.	Галогенная лампа 250 Вт	3шт.
5.	Рассеиватель (опция)	3шт.



4. Работа с осветителем

- 1. Установите патрон на стойку осветителя.
- 2. Установите на патроне рефлектор и закрепите его

стопорным болтом сзади таким образом, чтобы отверстие для зонта в рефлекторе совпало с отверстием для зонта в патроне.

- 3. Вкрутите в патрон галогенную лампу.
- 4. Установите зонт в соответствующие отверстия в рефлекторе и патроне, и закрепите зонт винтом.

При необходимости вместо зонта можно использовать матерчатый рассеиватель (опция), надеваемый на внешний диаметр рефлектора так, как показано на рис. 2



5. Спецификация

Питание:	220В/50Гц	
Мощность:	До 1000 Вт	
Цветовая температура:	3200К (при полной мощности)	
Вес (кг):	1,2	

www.rekam.ru Rekam Inc., Canada



Инструкция по эксплуатации

6. Хранение и уход

- 1. Замена лампы:
- дайте лампе остыть и извлеките ее;
- не касайтесь лампы незащищенными руками: производите замену лампы только в матерчатых перчатках;
- лампу необходимо менять в случае механического повреждения, температурного деформирования и истечения срока службы (критичного изменения рабочих характеристик).
- 2. Хранение:
- оберегайте лампу от пыли и грязи, т.к. это может привести к изменению цветовой температуры, а также к уменьшению срока службы:
- в случае загрязнения, протрите лампу мягкой материей с использованием спиртового раствора.

Примечание:

- Прибор не предназначен для работы вне помещения;
- Прибор относится к устройствам высокого напряжения, поэтому необходимо соблюдать правила работы с такого рода устройствами;
- Не работайте с прибором влажными руками;
- Всегда отключайте питание и давайте остыть элементам прибора при замене лампы и (или) рефлектора;
- Минимальная дистанция до объекта освещения 1 м;
- Производитель не несет ответственности за возможные последствия в случае изменения электрической схемы или других модификаций прибора, сделанных самостоятельно или неавторизованной сервисной службой;
- Данный продукт может быть модифицирован с целью улучшения без предварительного уведомления.

7. Устранение неисправностей

Статус	Предполагаемая причина	Устранение неисправностей		
Осветитель не работает	Отсутствие питания	- проверьте кабель питания;		
	- проверьте контакты;			
Пожалуйста, во всех остальных случаях возникновения неисправностей или отклонения от нормальной работы осветителя,				
обращайтесь в сервисную службу Rekam.				

8. Гарантийные обязательства

Все обязательства по гарантии указаны в Гарантийном талоне, который прилагается ко всем осветителям Rekam, как импульсным, так и постоянного света. К расходным материалам и частям с ограниченным ресурсом использования относятся: лампы (импульсные, галогенные, флуоресцентные, накаливания); предохранители; кабели (питания и синхронизации).

Rekam Inc., Canada

Российское представительство Россия, 129223, г. Москва Проспект Мира, ВВЦ, стр. 530 +7 (499) 760-2275

222 Faywood Boulevard, Toronto, ON M3H 6A9 Canada

Main office

info@rekam.ru info@rekam.com

ver. LE1206.IH.001