


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лайт-куб LCL-90



Комплект поставки (LCL-90):

- а) Лайт-куб, 90х90х90 см - 1 шт.
- б) Фон, синий – 1 шт.
- в) Фон, белый (опционно) – 1 шт.
- г) Сумка-чехол – 1 шт.

Сборка (упаковка) лайт-куба LCL-90 (см. рисунок.)

1. Надавить фронтальную (с вырезом) грань лайт-куба внутрь так, чтобы образовалась конструкция, напоминающая раскрытую под прямым углом книгу.
2. сложить противоположную грань лайт-куба так, чтобы образовался «плоский квадрат».
3. взяв обеими руками противоположные стороны данного «квадрата», следует встречными поворотами кистей рук свернуть «штопором» лайт-куб так, чтобы образовались три равных по диаметру круга.
4. сложить эти круги в один диск
5. поместить получившийся «диск» в чехол.

Раскладка лайт-куба LCL-90 производится в обратном порядке.
Фоны синий и белый (опция), идущие в комплекте, крепятся на «липучках» на внутренних сторонах лайт-куба.